


WOODS LIGHT **EN**

REF UV59, UV59B



CAUTION:

Avoid Prolonged Direct Visual Exposure.

SPECIFICATIONS:

- Fluorescent Lamp (replaceable (REF UV59B)) – approx. 365 nm
- LED (light emitting diode) Lamp (non-replaceable)
- Power – 6V (replaceable 4 AA Batteries)

Remove protective plastic tape to access Woods Light switch.



OFF/No Light



Fluorescent Lamp On




LED Lamp On

FLUORESCENT LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Squeeze both ends of the (B) lamp cover, and slide it out of position.

Remove the fluorescent bulb by rotating it 90 degrees and lifting it out. Replace the bulb. Insert and snap the (B) lamp cover back into place.



NOTE: The LED Lamp (A) is non-replaceable.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Slide battery cover to open (C). Remove all 4 batteries. Observing polarity, replace batteries.



WOODLAMP **NL**

REF UV59, UV59B

LET OP:

Vermijd langdurige directe blootstelling van de ogen.

SPECIFICATIES:

- Fluorescente lamp (vervangbaar (REF UV59B)) – ongeveer 365 nm
- LED-lamp (lichtgevende diode) (niet vervangbaar)
- Vermogen – 6V (4 vervangbare AA-batterijen)

Verwijder het beschermplastic om de schakelaar van de woodlamp te kunnen bedienen.



UIT/Geen licht



Fluorescente lamp aan




LED-lamp aan

VERVANGINGSINSTRUCTIES FLUORESCENTE LAMP


Druk beide uiteinden van het (B) lampdeksel in en schuif uit positie.

Verwijder de fluorescentielamp door deze 90 graden te draaien en uit te trekken. Vervang de lamp. Plaats het (B) lampdeksel terug en klik vast.



WOODS LIGHT **EN**

REF UV59, UV59B



CAUTION:

Avoid Prolonged Direct Visual Exposure.

SPECIFICATIONS:

- Fluorescent Lamp (replaceable (REF UV59B)) – approx. 365 nm
- LED (light emitting diode) Lamp (non-replaceable)
- Power – 6V (replaceable 4 AA Batteries)

Remove protective plastic tape to access Woods Light switch.



OFF/No Light



Fluorescent Lamp On




LED Lamp On

FLUORESCENT LAMP REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Squeeze both ends of the (B) lamp cover, and slide it out of position.

Remove the fluorescent bulb by rotating it 90 degrees and lifting it out. Replace the bulb. Insert and snap the (B) lamp cover back into place.



NOTE: The LED Lamp (A) is non-replaceable.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Slide battery cover to open (C). Remove all 4 batteries. Observing polarity, replace batteries.



WOODLAMP **NL**

REF UV59, UV59B

LET OP:

Vermijd langdurige directe blootstelling van de ogen.

SPECIFICATIES:

- Fluorescente lamp (vervangbaar (REF UV59B)) – ongeveer 365 nm
- LED-lamp (lichtgevende diode) (niet vervangbaar)
- Vermogen – 6V (4 vervangbare AA-batterijen)

Verwijder het beschermplastic om de schakelaar van de woodlamp te kunnen bedienen.



UIT/Geen licht



Fluorescente lamp aan




LED-lamp aan

VERVANGINGSINSTRUCTIES FLUORESCENTE LAMP

Druk beide uiteinden van het (B) lampdeksel in en schuif uit positie.

Verwijder de fluorescentielamp door deze 90 graden te draaien en uit te trekken. Vervang de lamp. Plaats het (B) lampdeksel terug en klik vast.



OPMERKING: De LED-lamp (A) is niet vervangbaar.

VERVANGINGSINSTRUCTIES BATTERIJEN

Schuif het batterijdeksel open (C). Verwijder alle 4 de batterijen. Vervang de batterijen, let daarbij op de polariteit.



LUCE DI WOOD **IT**

REF UV59, UV59B

ATTENZIONE: evitare l'esposizione visiva diretta.

SPECIFICHE

- Lampada a fluorescenza (sostituibile (REF UV59B)) – circa 365 nm
- Lampada a LED (diodi luminosi) (non sostituibile)
- Alimentazione – 6V (4 batterie AA sostituibili)

Rimuovere il cappuccio protettivo in plastica per accedere all'interruttore della luce di Wood.



ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA A FLUORESCENZA

Ruotare il coperchio della lampada a LED (A). Tirare il coperchio nero (B) per esporre il bordo della lente in plastica. Stringere entrambe le estremità della lente (C) e far scorrere il coperchio della lampada per rimuoverlo.

Rimuovere la lampadina a fluorescenza ruotandola di 90 gradi e sollevandola. Sostituire la lampadina. Stringere la lente in plastica e rimetterla a posto facendola scorrere.

NOTA: LA LAMPADA A LED (A) non è sostituibile.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprirlo (D). Rimuovere tutte le 4 batterie. Sostituire le batterie osservando la polarità.



OPMERKING: De LED-lamp (A) is niet vervangbaar.

VERVANGINGSINSTRUCTIES BATTERIJEN

Schuif het batterijdeksel open (C). Verwijder alle 4 de batterijen. Vervang de batterijen, let daarbij op de polariteit.



LUCE DI WOOD **IT**

REF UV59, UV59B

ATTENZIONE: evitare l'esposizione visiva diretta.

SPECIFICHE

- Lampada a fluorescenza (sostituibile (REF UV59B)) – circa 365 nm
- Lampada a LED (diodi luminosi) (non sostituibile)
- Alimentazione – 6V (4 batterie AA sostituibili)

Rimuovere il cappuccio protettivo in plastica per accedere all'interruttore della luce di Wood.



ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA A FLUORESCENZA

Ruotare il coperchio della lampada a LED (A). Tirare il coperchio nero (B) per esporre il bordo della lente in plastica. Stringere entrambe le estremità della lente (C) e far scorrere il coperchio della lampada per rimuoverlo.

Rimuovere la lampadina a fluorescenza ruotandola di 90 gradi e sollevandola. Sostituire la lampadina. Stringere la lente in plastica e rimetterla a posto facendola scorrere.

NOTA: LA LAMPADA A LED (A) non è sostituibile.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprirlo (D). Rimuovere tutte le 4 batterie. Sostituire le batterie osservando la polarità.



Bovie[®]
Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands



WOODS LIGHT
REF UV59, UV59B

MC-18989 Rev. 4
2013-06-11

Bovie[®]
Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands



WOODS LIGHT
REF UV59, UV59B

MC-18989 Rev. 4
2013-06-11