AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.
La preparazione per l'utilizzo deve essere fatta da una persona qualificata che adatterà le varie regolazioni in funzione delle necessità del paziente.
Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

ROLLATOR ROMA	**ROLLATOR LONDRA**	**ROLLATOR PARIGI**

Il modello ROMA è dotato di quattro ruote, delle quali le due posteriori con sistema frenante e blocco di stazionamento.
Il modello LONDRA è dotato di ruote anteriori e gambe fisse posteriori con puntali in gomma.
Il modello PARIGI è dotato di ruote piroettanti anteriori e ruote fisse posteriori.
Il sistema frenante del rollator ROMA e le gambe fisse posteriori dei rollator LONDRA e PARIGI consentono di modulare la marcia a seconda delle necessità dell'utente.
Tutti e tre i modelli hanno struttura pieghevole in acciaio con un piano seduta in ecopelle imbottita per brevi soste.
Il rollator ROMA è fornito di cestino metallico, vassoio portaoggetti in plastica e portabastone/portastampella.
Il rollator PARIGI è dotato di solo cestino metallico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	ROMA	LONDRA	PARIGI
Portata massima	120 kg	100 kg	120 kg
Larghezza totale	610 mm	605 mm	615 mm
Larghezza seduta	420 mm	455 mm	430 mm
Altezza seduta	610 mm	535 mm	550 mm
Altezza totale	675 mm	660 mm	790 mm
Regolazione impugnature	da 795 a 990 mm	da 830 a 950 mm	da 810 a 920 mm
Diametro delle ruote	200 mm	130 mm	130 mm
Spessore delle ruote	50 mm	25 mm	25 mm
Peso	12.4 kg	5.5 kg	6.0 kg

MATERIALI COMPONENTI

Struttura	Acciaio
Piano seduta	Ecopelle imbottita
Ruotini	Gomma
Impugnatura	Materiale plastico morbido
Puntali	Gomma

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ROLLATOR ROMA. Divaricare le gambe del dispositivo e bloccare abbassando il fermo posto al di sotto della seduta (figure 1 e 2). Inserire le manopole con impugnatura e regolare all'altezza desiderata. Agganciare il cestino metallico alla parte anteriore del dispositivo e, se del caso, applicare il vassoio portaoggetti in plastica sulla seduta.

Figura 1

Figura 2

ROLLATOR LONDRA. Divaricare le gambe del dispositivo avendo cura di verificare che le aste metalliche laterali raggiungano la massima estensione. Posizionare correttamente la seduta ruotandola verso la parte posteriore del rollator. Inserire le manopole con impugnatura e regolare all'altezza desiderata.
ROLLATOR PARIGI. Divaricare le gambe del dispositivo avendo cura di verificare che le aste metalliche laterali raggiungano la massima estensione. Posizionare correttamente la seduta ruotandola verso la parte posteriore del rollator ed inserendo, contestualmente, il vassoio metallico. Fissare tramite apposite clip lo schienale metallico imbottito. Inserire, infine, le manopole con impugnatura e regolare all'altezza desiderata.

PRECAUZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Prima di utilizzare il dispositivo, verificare sempre la corretta regolazione dell'altezza e l'appropriato fissaggio delle manopole con impugnatura.
Non impiegare su superfici accidentate o con pendenze onde evitare rischi di caduta.
Controllare, a seconda del modello, lo stato delle ruote, dei freni e dei puntali in gomma.
Prestare attenzione, infine, alla stabilità complessiva del telaio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive.
Verificare periodicamente la funzionalità dei freni (per il modello ROMA) e lo stato dei puntali in gomma (per i modelli LONDRA e PARIGI).
Verificare regolarmente lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.
Per la sostituzione di parti o pezzi di ricambio rivolgersi a personale specializzato.

UTILIZZO DEI FRENI

(per il solo modello ROMA)

Figura 1

Figura 2

Per rallentare o frenare il rollator tirare le leve del freno verso l'alto (figura 1).
Per inserire il freno di stazionamento spingere le leve del freno verso il basso in posizione bloccata (figura 2).

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione di tutte le avarie dovute a negligenze o mancanza di manutenzione. La garanzia non è applicabile ai prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl. La garanzia non copre le parti soggette ad usura.

Revisione 01

RehaMED

Soluzioni e ausili per la vita quotidiana.

ISTRUZIONI PER L'USO

ROLLATOR ROMA
RA-215150

ROLLATOR LONDRA
RA-215151

ROLLATOR PARIGI
RA-215152

CE

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

INTERMED

Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it